

# GATO HIDRÁULICO DE PATÍN COMPACTO



## RECOMENDACIONES DE USO

### INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Ensamble el maneral a la palanca usando el perno proporcionado.
2. Cuando el gato sale de la fábrica para su envío, el tapón del respiradero encima del compartimiento del aceite está cerrado para prevenir que éste sea derramado. También el compartimiento del aceite contiene la cantidad exacta de aceite antes del envío: Antes de usarlo por primera vez, quite la tapadera, abra el tapón del respiradero aproximadamente 1/16", sin el derramamiento del aceite antes de bombear.
3. Con la válvula de liberación abierta, bombee unas 6 veces para asegurar la distribución completa del aceite.
4. Cierre la válvula de liberación y el gato está listo para usarse.
5. Centre siempre la carga en el asiento del gato. Las cargas descentradas o levantar cargas mientras el gato no asiente en una superficie nivelada pueden dañar el gato.

### CUIDADO GENERAL DE SU GATO

1. Cuando no está en uso, el brazo elevador y la palanca de bombeo deben estar completamente en la posición inicial. Esto protegerá las superficies maquinadas a precisión del émbolo y del pistón de la bomba, contra la corrosión.
2. El envase del gato se llena con 60 ml (2 fl.oz) de aceite hidráulico.
3. Mantenga su gato limpio y bien lubricado, al igual que las piezas móviles del exterior tales como el eje del brazo elevador, los cojinetes de las ruedas y el contacto principal cruzado.